Accessori

TESTA TERMOSTATICA

56140002

- Testa termostatica con ghiera fornita in scatola con istruzioni

IMBALLAGGIO

	1/2"
CODICE	**56140002**
PZ SCATOLA	1
PZ CARTONE	100

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO MANOPOLA E MONTAGGIO GHIERA E TESTA TERMOSTATICA



1



1.C• Svitare manopola

2



3



4 • Aprire completamente la valvola in posizione 5



5 • Chiudere la testa e regolare nella posizione desiderata



- Pressione massima di esercizio : 10 bar
- Pressione differenziale massima : 1 bar
- Temperatura massima di esercizio : 120°c
- Temperatura massima della stanza : 40°c
- Scala di regolazione : (❄) - 5
- Range di temperatura : 6-30°c
- Protezione antigelo : 6°c
- La testa termostatica, per lavorare correttamente, deve essere usata solamente con valvole prodotte da Idrosanitaria Bonomi Spa, per le quali è stata calibrata.